

I

GB

Il pressostato legge pressioni da -1 a +10 bar. Può funzionare con il vuoto, ma non tutte le funzioni sono disponibili, per esempio l'OUT analogico non funziona per pressioni negative.

Va quindi valutato caso per caso se le funzioni disponibili soddisfano le esigenze del cliente.


The pressure switch reads pressures ranging from -1 to +10 bar. It can operate with a vacuum, but not all the functions are available, for instance, the analogue output does not work under a negative pressure. It is therefore necessary to evaluate for each case whether the available functions meet the customer's requirements.

### IMPOSTAZIONI E FUNZIONAMENTO

### SETTINGS AND OPERATION

Esempio: attivazione OUT digitale a -0.8 bar e disattivazione a -0.5 bar.


Example: activation digital OUT at -0.8 bar and de-activation at -0.5 bar.



**OUT 1 mode setting: NC**

n\_1: -0.5 bar

n\_2: -0.8 bar



**OUT 1 mode setting: NO**

P\_1: -0.5 bar

P\_2: -0.8 bar